

Conseils de pose

- 1 Préparer un seau de l'eau chaude avec un peu de savon liquide.
 - 2 Avec une éponge, mouiller abondamment la surface de pose.
 - 3 Appliquer l'adhésif sur la vitre et le mouiller également sur le dessus.
 - 4 Positionner l'adhésif et chasser l'eau et l'air avec une raclette à vitre.
- La colle se réactive au bout de quelques heures.