

Packaging de base



- 1 - On replie le fronton supérieur sur lui-même
- 2 - On insère la coque plastique et on referme l'étui par le bas : le grand retour sert également de cale



- 3 - On place la boîte de transport et on referme le dessus

